

KÄEKELLA LLA (OD13051) KASUTUSJUHEND



Stopper



Äratus



Kalender



Täistunnipliks



100M Water
Resistant



Pataeri (CR1620)

NUPUD



"A" -- Valik
"B" -- Nulli
"C" -- Start/ stopp

d ÄRATUS

Äratus seadmine

1. Äratuse seades
vilgub tunni näit.



2. Seadke nupust "C"
tunnid õigeaks.



3. Minutite seadesse
minekuks vajutage
nuppu "B".



4. Minutite
muutmiseks
kasutage nuppu "C".



* Äratus töötab 60 sekundit.

* Nupule "C" vajutamisel heliseb
kell 5 minuti pärast uuesti.

* Äratuse täielikuks peatamiseks
vajutage nupule "B".

TÄHELEPANU

Ärge kunagi avage korpust ega eemaldage tagakaant.

Ärge vajutage nuppe vee all.

Kui niiskus on tunginud kella, viige see viivitamatult
diileri poolt määratud kellassepale. Niiskus võib
rikkuda kellamehhanismi.

Kell on ette nähtud tööks normaaltingimustes, siis
vältige kella kukkumist või muidu karmi kohtlemist.

Ärge kasutage kella ekstreemsetel temperatuuridel.

Puhastage kella puhta kuiva lapiga. Hoidke kell eemal
kemikaalidest, need võivad rikuda kella korpuse.

Ärge kasutage kella suurte elektromagnetiliste ja
staatiliste väljade mõjupiirkonnas

VALIKUD

Nupule "A" vajutades saate valida
kella erinevaid funktsioone.

a KELLAAEG

* 12/24 tunni formaat

* Tunnid, minutid, sekundid
nädalapäev, kuu, kuupäev



b STOPPER

* 1/100 sekundi täpsus

* Mõõtevahemik
0'00''00 - 23:59'59''



c ÄRATUS

* äratus

* täistunnipliks

* äratus töötab iga päev
etteantud ajal

* 5 min
kordusäratus



d KELLASEADE

* Saab õigeks seada
tunnid, minutid,
sekundid, kuu,
kuupäeva, nädalapäeva




TABLOO



a KALENDER ja PIIKS

Kuupäev

* Kuupäeva
vaatamiseks hoidke
kellaaja režiimis nuppu
"C".



Äratus sisse/välja

* Äratuseaja
vaatamiseks hoidke
nuppu "B".



* Äratuse sisse/välja
lülitamiseks vajutage
samal ajal nupule "C".



Piiks sisse/välja

* Piiksu sisse/välja
lülitamiseks hoidke
nuppu "B" ning samal
ajal vajutage nupule "A".



d KELLAAEG

Kellaaja seadmine


1. Kellaaja seade
režiimis sekundid
vilguvad.




2. Sekundite nullimiseks
vajutage nupule "C".



3. Et minna minutite
seadesse, vajutage
nupule "B".



4. Vajutades nupule
"C" seadke õigeks
minutid.



5. Korrake samme 3
ja 4 ning seadke
õigeks tunnid -
kuupäev - kuu ja
nädalapäev.

12/24 formaati saab
vahetada tundide
seadmisel.

b STOPPER

A Jooksev aeg

1. Stopperi käivitamiseks
vajutage nuppu "C".



2. Stopperi peatamiseks
vajutage veelkord
nupule "C".



3. Stopperi nullimiseks
vajutage nupule "B".



Vaheaegade võtmine

1. Stopperi käivitamiseks
vajutage nuppu "C".



2. Vaheaja vaatamiseks
vajutage nupule "B".



3. Jooksva aja vaata-
miseks vajutage
veelkord nupule "B".



4. Korrake samme 2 ja 3 saate
vaadata järgnevaid vaheaegu.

5. Stopperi peatamiseks
vajutage nupule "C".

Maaletooja ja hulgimüük:

AS Keilar

Tel: 6 728 374

Fax: 6 041 111

e-mail: keilar@keilar.com

<http://www.keilar.com>