

Seinakella Q7611BR kasutusjuhenduhend

1. Avage kella pakend ja paigaldage kaasasolevad AA patareid hoidikuisse. Ülemiselt patareilt saavad toite kella minuti ja tunniosuti. Alumises vasakus patareihoidikus on sekundiseieri toitepatarei ja parempoolses kuu ja kuupäeva ning temperatuuri ja hügromeetri LCD tabloo toitepatarei.
2. Osutite seadmiseks õiget aega näitama keerake neid mehhanismil asuvast reguleernupust kuni osutid näitavad õiget aega.
3. Digitaalse kuu õigeksseadmiseks vajutagege nupule "SET" ning nuppude "UP" või "DOWN" abil seadke õigeks kuu. Nupule "UP" vajutamine suurendab ja "DOWN" vähendab näitu. Nüüd vajutage uuesti nupule "SET" ja seadke õigeks kuupäev. Analoogselt tegutsedes saate õigeks seada tunnid minutid ja aasta. Kuni 31.12.2040 on kalender salvestatud kella mällu ning nädalapäev õigeksseadmist ei vaja. Kellaja ja aasta õigeksseadmine on vajalik selleks, et kalender vahetuks õgel päeval , tunnil ja minutil.
4. Juhul kui kell ei allu reguleerimisele, on ta olnud tugevas elektomagnetväljas. Selleks , et kella uuesti töökorda saada vajutage preenikese kruvikeerajaga avasse RESET, misjärel LCD tabloo näitab 1-1. Nüüd tuleb kuupäev uuesti seada vastavalt punktis 2 kirjeldatule.

Maaletooja ja hulgimüüja:
AS KEILAR Tel. 6 728 374
Laki 26 12915 Tallinn
<https://www.keilar.ee>