

STOPPERI HS43 KASUTUSJUHE

TEHNILISED ANDMED FUNKTSIOONID:

Stopper:

*.....minutid, sekundid, 1/100 sekundid
(kuni 30 min.)

Aeg:.....tunnid, minutid, sekundid
AM/PM, 12/24

Kalender: kuu, kuupäev, nädalapäev

Äratus: ...tunnid, min, AM/PM


TOIDE:CR-2032-iga ~ 10 aastat

Kella sees olev patarei on kontrollelement ning on paigaldatud tehases, seetõttu patarei tühjenemine ei sõltu müügikuupäevast.


Kui displei on muutunud tuhmiks, vahetage patarei võimalikult kiiresti.

Mälusolevad andmed kustuvad kui patarei kellast välja võtta.


NÄIDU VALIK




STOPPER




ÄRATUSE SEADMINE




KALENDRI VAATAMINE




ÄRATUSE SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE



SIGNAALPIIKSUDE SEADMINE



KELLAAJA JA KALENDRI SEADMINE



Maaletooja ja hulgimüük: AS KEILAR

Tel. 6 728 374

Fax. 6 041 111

<http://www.keilar.ee>

e-mail: keilar@keilar.ee