

Õnnitleme! Olete nüüd Polar G3 GPS anduri uhke omanik. Polar G3 abil saate tänu GPS-tehnoloogiale (Global Positioning System) jälgida kiiruse ja läbitud vahemaa näitu ükskõik millise maastikul toimuva treeningu ajal.

Polar G3 teeb teie asukoha kindlaks mõõtes enda ja vähemalt nelja satelliidi vahelist vahemaad. Anduril kasutatakse Polar W.I.N.D. 2,4 GHz juhtmeta signaali ülekandetehnoloogiat kiiruse ja läbitud vahemaa andmete ülekandmiseks ühilduval Polar tootele, näiteks RS800-le, mis kuvab ja salvestab vastava näidu.

Polar G3 on vastupidav ja veekindel - võite sellele kindel olla vaatamata sellele, kus te treenite.

Polar G3 kasutamine

Patarei paigaldamine

1. Vaadake joonist 1 sisekaanel. Avage patareipesa kaas, pöörates seda mündi abil vastupäeva.
2. Asetage patarei oma kohale nii, et positiivne poolus (+) oleks kaane poole.
3. Sulgege patareipesa kaas pöörates seda mündi abil päripäeva.

Polar G3 kandmine

1. Vajutage kinnituse avamiseks (Joonis 2).
2. Lükake pael ettevaatlikult läbi kinnituses olevate avade ja sulgege kinnitus (Joonis 3). Te võite anduri kinnitada ka vööle või seljakotile ilma käepaela kasutamata.
3. Lükake käepael õlavarrele ja pingutage see kinni (Joonis 4). Kinnitage andur samale kaele, millel kannate ühilduvat Polar toodet. Veenduge, et tekst "GPS sensor" ja sümbol on suunatud üles ja teist eemale.

Polar G3 sisse- ja väljalülitamine

Selleks, et andur saaks võimalikult hästi kinni püüda signaale satelliitidelt, minge välja ja eemale kõrgetest hoonetest ja puudest. Vajutage hetkeks anduril olevat nuppu anduri sisselülitamiseks. Vilkuv tuli annab teada võimsusrežiimi seisundi (madal/täis). Satelliitidelt signaali otsimise ajal hakkab vilkuma punane tuli (Joonis 5 a). Esimesel korral kulub satelliitidelt signaali kättesaamiseks tavaliselt 30-60 sekundit. Andur leiab signaalid kiiremini, kui hoiate andurit otsingute ajal liikumatuna. Kui andur on registreerinud signaalid ja kindlaks teinud oma asukoha, hakkab vilkuma roheline tuli. Teie Polar G3 on kasutamiseks valmis.

Anduri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all ühe sekundi jooksul. Andur lülitub välja automaatselt, kui ta ei suuda leida signaale satelliitidelt või kui asukoht ei muutu 15 minuti jooksul.

Info kiiruse ja läbitud vahemaa näidu kuvamise kohta teie Polari toote ekraanil leiate vastava toote kasutusjuhendist.

Võimsusrežiimi ümberlülitamine

Teil on võimalik andurit Polar G3 kasutada madala ja täisvõimsuse režiimis. Vaikimisi on andur täisvõimsuse režiimis. Kasutades madala võimsuse režiimi on võimalik patarei tööiga suurendada kuni 40% võrra. Kiiruse ja läbitud vahemaa maksimaalselt täpseks mõõtmiseks kasutage täisvõimsuse režiimi.

Võimsusrežiimi muutmiseks vajutage ja hoidke nuppu all viie vilkumisintervalli jooksul, kui andur on sisse lülitatud. Mõlemal pool hakkab tuli vilkuma neli korda; roheline vilkuv tuli tähistab täisvõimsuse režiimi ja punane tuli madala võimsuse režiimi.

Iga kord, kui te lülitate anduri sisse, annab tule vilkumine märku sisselülitatud võimsusrežiimist.



Kui kiiruse väärtus ületab 55 km/h, jagatakse näit 10-ga. Näiteks, 56 km/h kuvatakse ekraanile kui 5,6 km/h.

Patarei vahetamine

Kui patarei on tühjenemas, hakkab vilkuma punane patarei indikaatortuli (Joonis 5 b). Te saate patarei vahetada iseseisvalt järgides lõigus Polar G3 kasutamine toodud juhiseid.

Kasutage AA-tüüpi alkaline-patareid. Alla 5°C temperatuuri puhul soovitame kasutada liitiumpatareid või laetavat NiMH patareid. Madala temperatuuri puhul väheneb alkaline-patarei tööiga.



Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas. Kui laps neelab patarei alla, pöörduge koheselt arsti poole. Patareide hävitamine peab toimuma kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Hooldus ja korrashoid

Järgnevad juhised aitavad teil täita garantiikohustusi.

- Peske käepaela pesumasinas temperatuuril 40°C / 104°F. Asetage käepael pesemiskotti. Ärge leotage käepaela ega kasutage valgendit ega pehmendajat. Ärge kasutage keemilist puhastust. Ärge tsentrifuugige ega triikige käepaela.
- Puhastage andurit nõrga vee ja seebi lahusega. Kuivatage andurit käterätiga. Ärge kunagi kasutage alkoholi ega abrasiivseid materjale (terasvill või puhastusvahendid). Ärge kunagi asetage andurit pesumasinasse või kuivatisse.
- Hoidke andurit ja käepaela kuivas ja jahedas kohas. Ärge asetage seda hoiule niiskena mittehingavast materjalist kotti, näiteks spordikotti. Ärge jätke andurit pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte.

Teenindus

Laske garantiiperioodi jooksul andurit hooldada ainult Polari poolt volitatud teeninduskeskuses. Volitamata isikute poolt teostatud töödest tulenev kahju ei kuulu garantii alla. Vaata lõiku Polari piiratud rahvusvaheline garantii.

Polar G3 kasutamine vees

Polar G3 on veekindel. Andurit võib muretult kanda vihmajärgel ning jõgesid ületades või kanuuga sõites. GPS-vastuvõtt ei toimi vee all.

Probleemide lahendamine

Kui kiiruse või vahemaa näit langeb nulli, võib selle põhjuseks olla miski teie lähedal, mis takistab signaali vastuvõttu satelliitidelt (näiteks hooned või maastik). Kui andur ei saa signaale satelliitidelt, ei suuda ta kindlaks teha oma asukohta. Seetõttu ilmub ekraanile kiiruse näiduks null. Vahemaaks loetakse vahemaad otsejoones viimasest punktist, kus signaal viimati vastu võeti kuni punktini, kus signaali vastuvõtt taastus, s.t. võimalikke otsejoonest kõrvalekaldumisi arvestamata.

Madalatel kiirustel (alla 3 km/h) mõõtmistäpsus väheneb, mis põhjustab heitlikke kiiruse näite.

Kui andur ei reageeri nupuvajutustele, vajutage ja hoidke nuppu all 10 rohelise tule vilkumistsükli jooksul tehaseseadete taastamiseks. Tehaseseadete taastumisel vilgub punane tuli mõlemal pool kaks korda. Kui see ei toimi, on tõenäoliseks põhjuseks patareid tühjenemine.

Tehnilised andmed

Ülekandesagedus:	2,4 GHz
Patareid tüüp:	Üks AA-tüüpi patareid
Patareid tööiga täisvõimsuse režiimis:	Keskmiselt 10 kasutustundi (20 °C / 68 °F)*
Töötemperatuur:	-20 °C kuni +60 °C / -4 °F kuni 140 °F
Täpsus (Vahemaa):	+/-2%
Täpsus (Kiirus):	+/- 2km/h
Veekindlus:	20 m
Käepaela materjal:	Paindub tekstiilosa: 34 % polüamiid, 33 % polüester, 33 % kummi. Muud osad: polüamiid, silikoon.

*Patareid tööiga võib muutuda sõltuvalt patareid tüübist ja temperatuurist.

Polari piiratud rahvusvaheline garantii

- Neile, kes ostsid selle toote USAs või Kanadas, on Polari piiratud rahvusvahelise garantii andjaks Polar Electro Inc. Neile, kes ostsid selle toote teistes riikides, on Polari piiratud rahvusvahelise garantii andjaks Polar Electro Oy.
- Käesolevaga garanteerib Polar Electro Oy selle toote esmaostjale, et tootel ei esine tootmis- ega materjalivigu 2 (kahe) aasta jooksul ostukuupäevast.
- **Palun hoidke alles ostutšekk ja täidetud rahvusvaheline garantiikaart. Ostutšekk on ostu tõenduseks!**
- Garantii ei kata patarei tühjenemist, vigu, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, õnnetusjuhtumitest või ettevaatusabinõude eiramisest ning ebaõigest hooldusest; kommertskasutusest, samuti korpuse mõranemist või purunemist ja elastse kummipaela purunemist.
- Garantii ei kata kahjusid, kahjustusi, kahjumit, kulusid ja väljaminekuid, olgu need otsesed, kaudsed, juhuslikud või järelaluslikud, mis tulenevad või on seotud tootega. Garantiiperioodi vältel toode kas parandatakse või asendatakse tasuta Polari teeninduskeskuse poolt.
- Garantii ei mõjuta tarbija kohalikel seadustel põhinevaid õigusi ega tarbija ostu-müügi lepingust tulenevaid õigusi edasimüüja suhtes.



See toode vastab direktiivile 93/42/EEC.

Asjakohased vastavusdeklaratsioonid asuvad aadressil

www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html.



Selline läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et Polari tooted on elektroonikaseadmed ning neid hõlmavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektriliste ja elektrooniliste jäätmete direktiiv 2002/96/EC (WEEE). Euroopa Liidu riikides tuleb need tooted muudest jäätmetest eraldada. Polar julgustab teid vähendama võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele ka väljaspool Euroopa Liitu järgides kohalikke jäätmemajanduse korraldamist puudutavaid seadusi ning võimaluse korral hävitades elektroonilisi seadmeid olmeprügist eraldatuna.

Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.

Polar Electro Oy vastavus ISO 9001:2000 nõuetele on sertifitseeritud.

Kõik õigused on kaitstud. Ilma Polar Electro Oy eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole selle kasutusjuhendi ega selle osa reprodutseerimine mistahes moel ega mistahes vahenditega lubatud. Sümboliga TM tähistatud nimed ja logod selles kasutusjuhendis või selle toote pakendis on Polar Electro Oy kaubamärgid. Sümboliga [®] tähistatud nimed ja logod selles kasutusjuhendis või selle toote pakendis on Polar Electro Oy registreeritud kaubamärgid.

Polari disclaimer

Materjal selles kasutusjuhendis on esitatud puhtalt informeerimise eesmärgil. Tooted ja omadused, mida selles kirjeldatakse, võivad muutuda ilma etteteatamiseta tootjapoolse pideva arendustegevuse tõttu.

- Polar Electro OY / Polar Electro Inc. ei tee mingeid kinnitusi ega anna garantiisid selle kasutusjuhendi ega selles mainitud toodete alusel.
- Polar Electro OY / Polar Electro Inc. ei vastuta kahjude, kahjustuste, kahjumi, kulude ja väljaminekute eest, olgu need otsesed, kaudsed, juhuslikud või järeltõuslikud, mis tulenevad või on seotud käesoleva materjaliga või selles kirjeldatud toodetega.